

ARMYTEK WIZARD C2 PRO

МУЛЬТИЛІХТАР • ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Дякуємо, що обрали продукцію Armytek. Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням ліхтаря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Wizard C2 Pro (біле / тепле світло)
Оптика	TIR-лінза
Стабілізація яскравості	ПОВНА (постійне світло)
Світловий потік	2500 лм / 2330 лм
Дальність променя	131 м / 129 м
Кут світла (Hotspot:Spill)	70°:120°
Джерело живлення	1x18650 Li-Ion (3500 мАг в комплекті)
Час заряджання	3 год 40 хв
Захист від води та пилу	IP68 (занурення до 10 м на 5 год)
Ударостійкість	Витримує падіння з висоти до 10 м
Розміри	Довжина 112 мм, корпус 20.4 мм, голова 33 мм
Вага	65 г (без акумулятора) / 115 г (з акумулятором)

Комплектація

- Ліхтар Armytek Wizard C2 Pro
- Акумулятор 18650 Li-Ion 3500 мАг
- Магнітна USB-зарядка
- Налобне кріплення
- Сталева кліпса
- Нейлоновий чохол
- 2 запасні ущільнювальні кільця
- Інструкція користувача

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

Встановлення акумулятора: Відкрутіть задню кришку. Встановіть акумулятор контактом "+" всередину ліхтаря. Щільно закрутіть кришку.

УВАГА: Перед використанням переконайтеся, що задня кришка повністю закручена.

Заряджання ліхтаря

1. Відкрутіть задню кришку на **1/4 оберту**.
2. Під'єднайте магнітний зарядний пристрій до задньої кришки.
3. Підключіть USB до джерела живлення.

Індикація зарядного пристрою:

- **Зелений (блимає):** оцінка напруги.
- **Червоний (блимає):** відкрутіть кришку на 1/4 (якщо не зробили цього).
- **Червоний:** йде процес заряджання.
- **Зелений:** заряджання завершено.
- **Помаранчевий (блимає):** низька напруга USB або поганий контакт.

КЕРУВАННЯ

Ліхтар має два типи керування: **Просте** (за замовчуванням) та **Розширене**.

Просте керування

У вимкненому стані:

- 1 клік: Увімкнення останнього режиму.
- Натискання та утримання: Перемикання режимів "Світлячок". Відпустіть, щоб обрати.

У ввімкненому стані:

- 1 клік: Вимкнення ліхтаря.
- Натискання та утримання: Перемикання основних режимів.
- 2 кліки: Активація режиму "Турбо" з будь-якого стану.

Розширене керування

Для перемикання між типами: при вимкненому ліхтарі відкрутіть кришку на 1/4, затисніть кнопку і закрутіть кришку.

У розширеному режимі доступні секції: [1] Світлячки, [2] Базові, [3] Турбо, [4] Стробоскопи. Керування здійснюється комбінаціями кліків (2, 3 або 4 кліки для переходу між секціями).

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА

- Рекомендується 1-2 рази на рік очищати різьбу від бруду та змащувати її силіконовим мастилом (наприклад, Nyogel 760G).
- У режимі Turbo ліхтар швидко нагрівається. Активний контроль температури знизить яскравість при досягненні +58°C.
- **Блокування:** Відкрутіть задню кришку на 1/4 для захисту від випадкового ввімкнення.

Armytek Worldwide / Магазин електроніки IziBox

Ця інструкція створена для клієнтів IziBox на основі оригінальної документації Armytek.